

NOTICE D'UTILISATION

SOL SPORTIF : GAZON SYNTHETIQUE sable & Promax Hydroflex

1 > **REPARTIR LE JEU SUR LE TERRAIN**

Eviter de concentrer les activités toujours sur les mêmes surfaces.

2 > **CHAUSSURES CONSEILLEES**

Chaussures à crampons ou à barrettes ou moulés.
Interdiction de chaussures à pointes (type athlétisme).

3 > **INTERDICTION DE FUMER**

et d'utiliser toutes sources de chaleur (feu, chalumeau, pyrotechnie).

4 > **INTERDICTION FORMELLE D'INSTALLATIONS PROVISOIRES**

sur le terrain (podium, piste de danse, etc.) au risque de suspendre les garanties sur le revêtement et les infrastructures.

5 > **INTERDICTION DE TOUS VEHICULES**

vélos ou motos ou tous matériels motorisés, sauf matériel d'entretien (entre 500 et 800 kg, pneus basse pression).

6 > **INTERDICTION DE REALISER DES MARQUAGES PROVISOIRES**

à l'aide de plâtre ou peinture.

7 > **INTERDICTION DES LANCERS DE L'ATHLETISME**

(javelot, disque, marteau, poids).

8 > **EVITER LA POLLUTION DE SURFACE DU GAZON SYNTHETIQUE**

S'assurer du bon état de propreté de la périphérie du terrain pour éviter toutes pollutions du gazon (terre, feuilles et autre débris).

9 > **Si anomalie** sur gazon (décollement par exemple) contacter l'entreprise responsable de l'entretien.

10 > **INTERDICTION D'UTILISER LE TERRAIN EN CAS DE NEIGE**

